## Лабораторная работа №6

1. Реализовать усреднение зашумленного сигнала по формуле 1. Результат усреднения представлен на рис.1. Вывести спектр усредненного и зашумленного сигнала. Объяснить результат.





Рис. 1.

2. Реализовать усреднение зашумленного сигнала по формуле 2. Результат усреднения представлен на рис.2. Вывести спектр усредненного и зашумленного сигнала. Сопоставить усреднение по Гауссу и среднему значению, как это сделано на рис.2. Объяснить результат.







Рис. 2.

3. Воспользоваться усреднением по Гауссу для обработки сигнала, состоящего из всплесков пиков. Всплеск каждого пика является случайно величиной. Амплитуда каждого пика A=1 V, рис.3.








Рис. 3. Рис. 4.

4. Реализовать медианный фильтр для очистки сигнала от случайных всплесков в сигнала. В этом случае амплитуда всплеска сигнала уже не является постоянной и является случайной величиной. Результат обработки представлен оранжевой линий на рис. 4.


Замечание: Реализовать фильтрацию лучше в два этапа. Вначале ввести порог, выше которого пик будет удаляться, затем применить медианный фильтр.







5. Реализовать метод исключения линейного тренда из сигнала с использованием критерия Байесовской информации (BIC), на рис. 5.



Формула для вычисления ВІС выглядит следующим образом:

$$BIC = n \cdot \ln(\hat{\sigma}^2) + k \cdot \ln(n)$$

Где:

- n количество наблюдений в данных,
- $\hat{\sigma}^2$  оценка дисперсии ошибок модели,
- k количество параметров в модели.

Количеством параметров модели k будет являться массив выбранных степеней полиномов.

Рис. 5.



Представить спектр исходного сигнала и сигнала в котором был исключен тренд, объяснить результат сравнения.

Рис. 6.