Аналоговая электроника

Электрические цепи переменного однофазного синусоидального тока.

Переменные величины

Переменной величиной является величина изменяющаяся во времени. Процессы являются периодическими, если мгновенные значения напряжений и токов повторяются через равные промежутки времени.

$$F(t) = F(t+T)$$

наименьший промежуток времени, через который эти величины повторяются, называются **периодом Т**. Величина, обратная периоду называется **частотой**:

$$f=\frac{1}{T},$$

Частный случай – синусоидальная величина.

Синусоидальные величины тока и напряжения.


$$u(t) = U_m \cdot \sin(\omega t + \psi_u),$$

$$i(t) = I_m \cdot \sin(\omega t + \psi_i)$$

- -u(t), i(t) мгновенные значения напряжений и токов,
- U_m , I_m амплитудные значения,
- $\omega = 2\pi f$ угловая частота,
- $\omega t + \psi_{
 m u}$ и $\omega t + \psi_{
 m i}$ фазы синусоид,
- $\psi_{
 m u}$, $\psi_{
 m i}$ начальные фазы напряжения и тока.

Уравнение описывающее работу цепи на переменном токе, составленное согласно второму правилу Кирхгофа будет иметь следующий общий вид:

$$u = Ri + L\frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int idt$$



Тригонометрическая форма

$$e_{1}(t) = E_{1m} \cdot \sin(\omega t + \psi_{1}), \quad e_{2}(t) = E_{2m} \cdot \sin(\omega t + \psi_{2})$$

$$\downarrow_{\psi_{1} = 0}$$

$$\psi_{1} > 0 \qquad \qquad \psi_{2} < 0.$$

При совместном рассмотрении двух синусоидальных величин одной частоты разность их фазовых углов, равную разности начальных фаз, называют **углом сдвига фаз**.

$$(\omega t + \psi_1) - (\omega t + \psi_2) = \psi_1 - \psi_2.$$

Комплексное представление синусоидальных величин.

Каждое комплексное число может быть записано в трех разных формах:


показательной $lpha e^{j\psi}$,

тригонометрической $lpha \cdot cos\psi + jlpha \cdot sin\psi$,

алгебраической b+jc .

Здесь
$$lpha = \sqrt{m{b}^2 + m{c}^2}$$
 , а $m{\psi} = m{arctg}\,rac{c}{m{b}}$.

Графически синусоидальная величина может быть представлена вращающимся с частотой ω вектором, с начальной фазой ψ , и длиной вектора равной амплитуде синусоиды.



Следует обратить внимание, что в связи с тем что символ і в электротехнике «занят» током, мнимая единица обозначена как $j=\sqrt{-1}$.

Аналоговая электроника. Горчаков К.М.

$$e(t) = E_m \sin(\omega t + \psi_e) = E_m e^{j(\omega t + \psi_e)} = E_m \cdot e^{j\psi_e} \cdot e^{j\omega t}$$

Обозначим $E_m e^{j\psi_e} = \dot{E_m}$, эта величина называется комплексной амплитудой.

$$e(t) = \dot{E_m} \cdot e^{j\omega t}$$

Умножение вектора на оператор поворота $e^{\pm j\alpha}$ есть его поворот относительно первоначального положения на угол $\pm \alpha$ соответственно.

Параметр $e^{j\omega t}$ является оператором поворота на угол ωt на комплексной плоскости относительно начального положения.

Элементы в цепях синусоидального тока. Резистор.

Закон Ома для мгновенных значений:


$$u_R(t) = U_m \cdot \sin(\omega t + \psi) = I_m \cdot R \cdot \sin(\omega t + \psi) = R \cdot i(t),$$


Запись через комплексные амплитуды:

$$\dot{I} \cdot e^{j\omega t} \cdot R = \dot{U} \cdot e^{j\omega t},$$

$$\dot{I} \cdot R = \dot{U}$$

закон Ома в символической форме.






Элементы в цепях синусоидального тока. Конденсатор.


Ток в конденсаторе через приложенное к нему напряжение:

$$i_c = C \frac{du_c}{dt} = \omega C \cdot U_m \cdot \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$
,

Из полученного соотношения видно что фаза тока в конденсаторе «опережает» фазу напряжения на $\frac{\pi}{2}$. Если использовать экспоненциальную форму записи, то:

$$i_c = C \frac{du_c}{dt} = j\omega C \cdot U_m \cdot e^{j\omega t}$$





Элементы в цепях синусоидального тока. Катушка индуктивности.


Запишем напряжение на индуктивности через ток:

$$u_L = L \frac{di_L}{dt} = \omega L \cdot I_m \cdot \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

Фаза тока в индуктивности «отстает» от фазы напряжения на $\frac{\pi}{2}$.

В экспоненциальной форме:

$$u_L = L \frac{di_L}{dt} = j\omega L \cdot I_m \cdot e^{j\omega t}$$



Сравнивая формулы связи токов и напряжений записанные в тригонометрической и экспоненциальной формах, можно заметить что, умножение на величину равную $\pm j$ эквивалентно повороту вектора на $\pm \frac{\pi}{2}$.


Реактивное сопротивление.

Введем следующие обозначения: $X_c = \frac{1}{\omega C}$ и $X_L = \omega L$

$$\dot{I} = j \frac{1}{X_C} \cdot \dot{U}$$
, $\dot{U} = j X_L \cdot \dot{I}$

Величины X_L и X_c — называются индуктивное и емкостное реактивные сопротивления соответственно.

$$\dot{U} = \dot{I} \cdot (R + j(X_L - X_C)),$$
$$\dot{U} = \dot{I} \cdot Z$$



Z - импеданс цепи.

Импеданс и комплексная проводимость

Z - импеданс цепи (комплексное сопротивление), комплексная проводимость, величина обратная импедансу:

$$Y=\frac{1}{Z}$$

$$Z=R+jX=\sqrt{R^2+X^2}\cdot e^{j\psi}$$
 ,

$$Y = G + jB = \sqrt{G^2 + B^2} \cdot e^{j\psi}$$
 ,

$$\psi = arctg \frac{X}{R} = arctg \frac{B}{G}$$

Пример. Вычисление импеданса цепи.

Определим импеданс, проведя замену индуктивности на величину $j\omega L$ и используя соотношения для последовательного и параллельного соединения резисторов:

 $Z = R + \frac{j\omega LR}{R + i\omega L} = R + \frac{\omega^2 L^2 R}{R^2 + \omega^2 L^2} + j\omega \frac{LR^2}{R^2 + \omega^2 L^2}$

Из полученного соотношения видно, что цепь на рисунке эквивалентна последовательному соединению резистора и индуктивности -

$$Z=R_{ ext{9}}+j\omega L_{ ext{9}}$$
, здесь $R_{ ext{9}}=R+rac{\omega^{2}L^{2}R}{R^{2}+\omega^{2}L^{2}}, \qquad L_{ ext{9}}=rac{LR^{2}}{R^{2}+\omega^{2}L^{2}}$

Анализ электрических цепей переменного однофазного синусоидального тока

Метод анализа электрических цепей, с использованием понятий комплексных амплитуд и импедансов (или комплексных проводимостей) называется символическим методом.

Правила Кирхгофа, записанные в символической форме:

$$\sum \dot{I} = 0, \quad \sum \dot{E} = \sum \dot{I} \cdot Z,$$


Пример.

Найти ток в цепи, построить векторную диаграмму.

$$e(t) = 10sin\omega t, R = 10\Omega, X_L = j15\Omega, X_C = -j5\Omega.$$

Согласно второму правилу Кирхгофа:


$$\dot{I} = \frac{\dot{E}}{Z} = \frac{10}{10+j10} = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-j45^{\circ}}$$



Векторы напряжений на элементах:

$$\dot{U}_C = X_C \dot{I} = \frac{5}{\sqrt{2}} e^{-j135^\circ}, \dot{U}_L = X_L \dot{I} = \frac{15}{\sqrt{2}} e^{j45^\circ}, \dot{U}_R = R \dot{I} = \frac{10}{\sqrt{2}} e^{-j45^\circ}$$

Выполним построение векторов.



Мощность в цепях переменного синусоидального тока.

Мгновенная мощность

$$s(t) = u(t) \cdot i(t) = U_m \cdot \sin(\omega t + \psi_u) \cdot I_m \cdot \sin(\omega t + \psi_i)$$

Для резистора (начальный угол равен нулю) мгновенная мощность:

$$p(t) = U_m \cdot I_m \cdot \sin^2 \omega t = R \cdot I_m^2 \cdot \sin^2 \omega t$$

Для вычисления средней мощности возьмем интеграл:

$$P(T) = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} R \cdot I_{m}^{2} \cdot \sin^{2} \omega t dt = R \cdot I_{m}^{2} \frac{1}{T} \int_{0}^{T} \frac{1 - \cos 2\omega t}{2} dt = \frac{R \cdot I_{m}^{2}}{2}$$

Учитывая что, $i(t) = I_m \cdot \sin \omega t$, введем обозначение:

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}} \int_{0}^{T} i^{2}(t)dt$$

Эту величину называют действующим (среднеквадратичным или эффективным) значением. С учетом этого, средняя мощность выделяющаяся в резисторе:

$$P_{\rm cp} = R \cdot I_{rms}^2$$

Для индуктивности и конденсатора мгновенная мощность:

$$u(t) \cdot i(t) = U_m \cdot \cos \omega t \cdot I_m \cdot \sin \omega t = \frac{U_m \cdot I_m}{2} \cdot \sin 2\omega t$$

Интеграл по периоду от этого соотношения равен нулю, мощность называется реактивной, реактивный элемент половину периода накапливает энергию, а вторую половину отдает.

$$Q_L = ui = \omega L \frac{{I_m}^2}{2}, \qquad Q_C = ui = \omega C \frac{{U_m}^2}{2}$$

Для цепи содержащей *R , L* и *C*:

$$P(T) = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} U_{m} \cdot \sin\omega t \cdot I_{m} \cdot \sin(\omega t + \varphi) dt = I_{rms} \cdot U_{rms} \cdot \cos\varphi$$

$$Q(T) = I_{rms} \cdot U_{rms} \cdot sin\varphi$$

Полная мощность:

$$S(T) = I_{rms} \cdot U_{rms} = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

Комплексная мощность:

$$\overline{S} = \dot{U} \cdot e^{j\psi_U} \cdot \dot{I} \cdot e^{-j\psi_I} = \dot{U} \dot{I} \cdot e^{j\varphi}$$
$$= \dot{U} \dot{I} \cdot \cos\varphi + j\dot{U} \cdot \dot{I} \cdot \sin\varphi = P + jQ$$

$$P = Re(\overline{S})$$
, $Q = Im(\overline{S})$, $\overline{S} = I_{rms}^2(R + jX)$

Баланс мощностей

Баланс соблюдается для всех типов мощности:

$$\sum_{k=1}^{n} E_k \cdot I_k \cdot \cos \varphi_k = \sum_{k=1}^{n} R_k \cdot I_k^2$$

$$\sum_{k=1}^{n} E_k \cdot I_k \cdot \sin \varphi_k = \sum_{k=1}^{n} X_k \cdot I_k^2$$

$$\sum_{k=1}^{n} E_k \cdot I_k \cdot \cos \varphi_k + j \sum_{k=1}^{n} E_k \cdot I_k \cdot \sin \varphi_k = \sum_{k=1}^{n} R_k \cdot I_k^2 + j \sum_{k=1}^{n} X_k \cdot I_k^2$$

$$\sum_{k=1}^{n} E_k \cdot I_k \cdot e^{j\varphi_k} = \sum_{k=1}^{n} (R_k + jX_k) \cdot I_k^2 = \sum_{k=1}^{n} Z_k \cdot I_k^2$$

Пример.

Определить величину ЭДС (частота 50 Гц) и КПД цепи, при $\cos \varphi$ =0.75, мощность в нагрузке 15 кВт, сопротивление линии $R_1=10~{\rm OM}$, ток нагрузки $10A_{rms}$.

$$|Z_{\rm H}| = \frac{S_{\rm H}}{I_{\rm Hrms}^2} = \frac{P_{\rm H}}{\cos \varphi I_{\rm Hrms}^2} = 200 \text{ Om}$$

$$Z_{\rm H} = R_{\rm H} + j\omega L_{\rm H} = |Z_{\rm H}|\cos\varphi + j|Z_{\rm H}|\sin\varphi = 150 + j132$$

$$\dot{E} = (R_1 + R_H + j\omega L_H)I_{Hrms}\sqrt{2} = 14,1(160 + j132) = 2927e^{j39,5^{\circ}}$$


$$\eta = \frac{P_{\rm H}}{P_{\rm H} + P_1} = \frac{15000}{16000} = 0,9375$$

Пример. Корректор коэффициента мощности.

Для цепи из предыдущего примера определить величину корректирующей емкости (cos φ=1) и КПД получившейся цепи.

Представим нагрузку как параллельное соединение резистора и индуктивности. Тогда, используя понятие проводимости:

$$\frac{1}{Z_{\rm H}} = \frac{1}{R_{\rm 2H}} + j\frac{1}{X_{\rm 2H}} = \frac{\cos\varphi}{|Z_{\rm H}|} + j\frac{\sin\varphi}{|Z_{\rm H}|}$$



Для компенсации сопротивление в цепи должно быть активным:

$$X_C = X_L = \frac{|Z_{
m H}|}{sin \varphi} \ => C = \frac{sin \varphi}{\omega |Z_{
m H}|} = 10,5 \ \mu F$$
 , $R_{
m 2H} = \frac{|Z_{
m H}|}{cos \varphi} = 267 \ {
m Om}$

$$\eta = \frac{R_{2H}}{R_{2H} + R_1} = \frac{267}{277} = 0,9634$$

Цепи с индуктивно связанными элементами.

Если изменение тока в одном из элементов цепи приводит к появлению ЭДС в другом элементе цепи, то эти два элемента индуктивно связаны друг с другом. Возникающая ЭДС называется ЭДС взаимной индукции.


$$k_{\rm CB} = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

где M — взаимная индуктивность элементов цепи, а $\,L_1\,$ и $\,L_2\,$ собственные индуктивности этих элементов.

$$e_M = -M\frac{di}{dt}$$

На эффекте взаимоиндукции основан принцип работы трансформатора.

Цепи с индуктивно связанными элементами.



ЭДС самоиндукции в катушках:

$$e_{1} = -L_{1} \frac{di}{dt} - M \frac{di}{dt} = -(\omega L_{1} + \omega M) I_{m} \cdot \cos \omega t$$

$$e_{2} = -L_{2} \frac{di}{dt} - M \frac{di}{dt} = -(\omega L_{2} + \omega M) I_{m} \cdot \cos \omega t$$

В символическом виде:


$$\dot{E}_1 = -j\omega L_1 \dot{I} - j\omega M \dot{I} \qquad \dot{E}_2 = -j\omega L_2 \dot{I} - j\omega M \dot{I}$$

По второму правилу Кирхгофа:

$$\dot{U} + \dot{E}_1 + \dot{E}_2 = \dot{U} - j\omega(L_1 + L_2 + 2M)\dot{I} = \dot{I}R$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R + j\omega(L_1 + L_2 + 2M)}$$

Цепи с индуктивно связанными элементами.



ЭДС самоиндукции в катушках:

$$e_1 = -L_1 \frac{di}{dt} + M \frac{di}{dt} = -(\omega L_1 - \omega M) I_m \cdot \cos \omega t$$

$$e_2 = -L_2 \frac{di}{dt} + M \frac{di}{dt} = -(\omega L_2 - \omega M) I_m \cdot \cos \omega t$$

В символическом виде:


$$\dot{E}_1 = -j\omega L_1 \dot{I} + j\omega M \dot{I} \qquad \dot{E}_2 = -j\omega L_2 \dot{I} + j\omega M \dot{I}$$

По второму правилу Кирхгофа:

$$\dot{U} + \dot{E}_1 + \dot{E}_2 = \dot{U} - j\omega(L_1 + L_2 - 2M)\dot{I} = \dot{I}R$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R + j\omega(L_1 + L_2 - 2M)}$$

Воздушный трансформатор.




$$\dot{I}_1 j \omega L_1 + \dot{I}_2 j \omega M = \dot{U}$$


$$\dot{I}_1 j \omega M + \dot{I}_2 (j \omega L_2 + Z_{\mathrm{H}}) = 0$$


$$\dot{I}_{1} = \frac{\dot{U}}{j\omega L_{1} + \frac{(R_{\rm H} - j(\omega L_{2} + X_{\rm H}))\omega^{2}M^{2}}{R_{\rm H}^{2} + (\omega L_{2} + X_{\rm H})^{2}}}$$


Трансформатор. Модели трансформатора.

$$k = \frac{U_2}{U_1} = \frac{W_2}{W_1}$$









Пример. Идеальная модель трансформатора


Определить величину вносимого сопротивления и коэффициент передачи по току, при известном коэффициенте трансформации. Трансформатор считать идеальным.

Из условия баланса мощности и определения коэффициента трансформации:

$$E \cdot I_1 = I_2^2 \cdot R_H$$
 , $k = \frac{U_2}{U_1} = \frac{I_2 \cdot R_H}{E}$

Подставив, получим $I_1 = k \cdot I_2$ условие для тока, и

$$R_{\rm BHOC.} = \frac{E}{I_1} = \frac{R_{\rm H}}{k^2}$$



Комплексный коэффициент передачи и сопротивления четырехполюсников.


Нагрузка, коэффициент передачи, входное и характеристическое сопротивления четырехполюсника.

$$Z_{\rm H} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2}$$

$$K_U = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}$$

$$K_I = \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1}$$

$$Z_{\rm H} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2}$$
 $K_U = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}$ $K_I = \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1}$ $Z_{\rm BX} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}$



Амплитудно и фазо-частотные характеристики

$$K_U = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = H(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ - $H(\omega)$ **)** – зависимость модуля коэффициента передачи четырехполюсника от частоты. Функция $\varphi(\omega)$ - зависимость фазы - фазо-частотная характеристика (ФЧХ).

Для наглядности характеристики используют в логарифмическом виде ЛАЧХ и ЛФЧХ. Для характеристик частота изображается в логарифмическом масштабе ($\lg \omega$), фаза в линейном масштабе (в градусах), а модуль коэффициента передачи (единица измерения - децибел), показывается как:

$$20 \lg(H(\omega))$$

Бел - логарифм отношения энергетических величин: $\lg \left(\frac{P_1}{P_2}\right)$, децибел $1\partial E = 0.1E$.

Для децибела
$$10\lg\left(\frac{P_1}{P_2}\right)$$
. Для напряжения (или тока): $10\lg\left(\frac{{U_1}^2}{{U_2}^2}\right)=20\lg\left(\frac{{U_1}}{{U_2}}\right)$

Электрические фильтры


Электрический фильтр — это четырехполюсник, устанавливаемый между источником энергии или информационного сигнала и приемником (нагрузкой), предназначенный для беспрепятственного, или с малым затуханием, пропускания токов или сигналов одних частот и задержки или пропускания с большим затуханием токов или сигналов других частот.

Типы фильтров

- - фильтр нижних частот, полоса пропускания $0 \le \omega \le \omega_{\mathrm{C}}$,
- - фильтр верхних частот, полоса пропускания $\omega_{\mathbb{C}} \leq \omega \leq \infty$,
- - полосовой фильтр, полоса пропускания $\omega_1 \leq \omega \leq \omega_2$, где $\omega_1 < \omega_2$,
- - режекторный фильтр, полоса пропускания $0 \le \omega \le \omega_1$ и $\omega_2 \le \omega \le \infty$, где $\omega_1 < \omega_2$

Частоты, ограничивающие область прозрачности называются **частотами среза**. Фильтр активный, если в полосе пропускания коэффициент передачи больше 1.

Пример. RC фильтр.



$$K = \frac{1}{1+j\omega RC} = \frac{1-j\omega RC}{1+\omega^2 R^2 C^2} = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2 R^2 C^2}} \cdot e^{-jarctg(\omega RC)}$$

$\omega = 0$	20lg <i>K</i> = 0 дБ	$arphi=0^\circ$
$\omega = 1/10RC$	20 lg K ≈ −0,05 дБ	$\varphi = -5.7^{\circ}$
$\omega = 1/RC$	$20 \lg K = -3,01$ дБ	$\varphi = -45^{\circ}$
$\omega = 10/RC$	$20\lg K = -20,04$ дБ	$\varphi = -84.3^{\circ}$
$\omega = 100/RC$	$20 \lg K = -40,0004$ дБ	$\varphi = -89,4^{\circ}$